



Coador de Pano



Filtro Permanente para
Café 103



Filtro Permanente para
Café 102



Filtro para Óleo
grande



Filtro Exaustor de Ar



Luva Térmica Cano Longo
1 unidade



Touca para Banho em
Polietileno 1 unidade



Cortina de Box para Banheiro
Polietileno 1,35x1,85m c/ gancho



Saco para Lavar Roupa
40x40cm 1 unidade



Saco para Lavar Roupa
50x60cm 1 unidade



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux Berry 1800w



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Arno 1200w



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux GT3000



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux LISTO



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux ONE



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux GO



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux Flex S 1400w



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux GT3000 Pro



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux Hydrolux
Água e Pó AWD01



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux A20
- WAP-20



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux NEO



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux Acqua Power
- A-10 Smart (A10N1)
- GT20N



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux Acqua Power AQP20
- Electrolux GT30N



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux NANO (NAN 11)



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Britânia Faciclean
1640 / 1680 / 1610 / 1600 / 1460



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Arno H2PO 1400w
- Hidropó



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Electrolux A10
- WAP-10



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Arno Triton 1300w
- Arno Triton 1400w



Kit 3 Sacos Descartáveis
- Consul Facilite 1400w